Intação do condas e criação de envs

Os comandos dados nesses slides assumem que você está em um ambiente linux (provalvemente também funcionam no Windows).

1. Instalação

```
Terminal - 64bits

cd /tmp

curl -0 https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```


Para achar a versão para Windows e 32bits, acesse: https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html

O terminal vai mostrar a seguinte mensagem:



Aperte a tecla **ENTER**.

Logo após apareça a licença, leia (caso deseje), ou simplesmente aperte **q**. Então será mostrado a seguinte mensagem:



Digite o seguinte: **yes**Logo após, aperte **ENTER** novamente.
E mais uma vez digite o seguinte: **yes**

Após o fim da instalação use o seguinte comando:

```
Instalando o condas

source ~/.bashrc

conda info
```

Se a instalação do condas for sucecida, você deve econtrar algo como:


```
Instalando o condas

active environment : base
active env location : /home/breno/miniconda3
shell level : 1
user config file : /home/breno/.condarc
[...]
```

2. Criação de envs

Envs é uma forma de isolar diferentes versões do python com diferentes packages, evitando conflitos entre workspaces.

Vamos criar a nossa primeira env com python3. Execute os seguintes comandos:



Agora você já pode usar o "pip install nome_do_pacote" ou "condas install nome_do_pacote" para instalar os pacotes que você deseja na sua env.

Para trocar de env use **condas activate nome_da_env**.

É possível verificar uma lista de comandos possíveis em: https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/cheatsheet.html

